

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. LED
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel)


Benötigtes Werkzeug:

- Kreuzschraubendreher
- Bohrmaschine

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die zwei seitlichen Schrauben. Nehmen Sie vorsichtig die kreuzförmige Wandplatte ab. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die zwei Bohr-
löcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand, setzen Sie die Dübel ein und befestigen Sie die Wandplatte an die Wand mit den 2 beigelegten Befestigungsschrauben an die Wand. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!

3. Lösen Sie nun die 4 Schrauben der trapezförmigen Abdeckung und durchstoßen Sie danach die Gummidichtung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitze können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung.



4. Schließen Sie nun die drei Adern an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Adern in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Adern müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

5. Befestigen Sie nun wieder die trapezförmige Abdeckung mit den 4 Schrauben und stecken Sie daraufhin den Leuchtenkorpus auf die Wandplatte und befestigen Sie die beiden Teile wieder mit den zwei seitlichen Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht zwischen Abdeckung/Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

6. Einstellung der Lichtsteuerung:

Die Dämmerungseinstellung kann von ca. 3-2000 Lux eingestellt werden. Drehen Sie den Regler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn, um bei Dämmerung den Betrieb bei etwa 3 Lux auszuwählen. Drehen Sie den Regler bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn um den höchsten Lux Wert (Schalten bei Tageslicht) auszuwählen.



7. Zeiteinstellung:

Das Licht kann für eine beliebige Dauer zwischen ca. 10 Sek. (gegen den Uhrzeigersinn drehen) und maximal 5 Min. (im Uhrzeigersinn drehen) eingestellt werden. Jede Bewegung die vor Ablauf dieser Zeit erkannt wird startet den Timer erneut. Um die Funktion zu testen, wird empfohlen die kürzeste Zeit für die Einstellung des Erkennungsbereichs zu wählen. Nachdem sich das Licht ausschaltet, dauert es ca. 1 Sek. bevor der Sensor eine neue Bewegung erfassen kann.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die LED-Lampen sind elektronische Geräte und damit empfindlich gegen Überspannung. Aus diesem Grund empfiehlt LCD den Einbau eines Überspannungsschutzes (SPD) um die Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.



Montageanleitung für Up & Down Wandleuchte Typ 5135

Nur für die Wandmontage

Maße:

Höhe: 26,00 cm
Breite: 9,00 cm
Tiefe: 6,00 cm

Leuchtmittel:

2x15 W, LED
ca. 3000 Kelvin,
3000 lm, Lichtfarbe
warmweiß

Bewegungsmelder:

Erfassungswinkel: 120°
Reichweite: bis 10 m

Einstellungen:

Zeit: 10 Sek. bis 5 Min.
Lichtempfindlichkeit Däm-
merung: 3-2000 Lux



Typ 5135